Нажмите и удерживайте кнопку PAUSE
Включите питание принтера
Когда вы услышите два звуковых сигнала и загорится индикатор ONLINE ((синий) или начнет мигать), а ERROR (красный) погаснет отпустите кнопку PAUSE
В этот момент:

На носителе (этикетка, лента) распечатается сообщение о текущем режиме работы LABEL - этикеточный, RECIPIET - чековый
Нажимая кнопку FEED, меняйте режим:
Одно нажатие - переключение между "чековый режим" и "этикеточный режим" принтер напечатает в каком режиме он соответственно в данный момент
После выбора нужного режима:
Выключите принтер
Включите снова - принтер будет работать в выбранном режиме
Важно: чтобы сохранить выбранный режим, обязательно выключите и снова включите принтер после настройки.